

Краткая инструкция по настройке терморегулятора KWE-TC01

1. Основное назначение:

- Терморегулятор используется для автоматического включения и выключения устройств.
- Подходит для обогрева, охлаждения, аквариумов, инкубаторов, теплиц и т.д.

2. Подключение:

- Вставьте терморегулятор в розетку.
- Подключите устройство к розетке терморегулятора.
- Поместите внешний датчик температуры в нужное место (длина кабеля — 2 м).

3. Управление кнопками:

- SET: Переключение между режимами управления температурой и таймерами.
- FUN: Настройка параметров выбранного режима.
- UP / DOWN: Увеличение или уменьшение значений.

4. Настройка температуры:

- Нажмите SET, чтобы войти в режим настройки температуры.
- Установите 'Температура ВКЛ' и 'Температура ВЫКЛ' с помощью UP и DOWN.
- Например: ВКЛ при 28°C, ВЫКЛ при 33°C.

5. Режимы таймера (F01–F04):

- F01: Цикл ВКЛ/ВЫКЛ по времени.
- F02: Задержка включения.
- F03: Задержка выключения.
- F04: Включение/выключение по отсрочке.

6. Калибровка температуры:

- Зажмите кнопку FUN на 2 секунды при включении устройства.
- Используйте UP / DOWN для настройки поправки (от -9.9°C до +9.9°C).

7. Сброс настроек:

- Удерживайте кнопки UP и DOWN одновременно 3 секунды.

8. Прочее:

- Все настройки сохраняются после отключения питания.
- Энергопотребление < 0.8 Вт, макс. ток — 16А.