

Коротка інструкція з налаштування терморегулятора KWE-TC01

1. Основне призначення:

- Терморегулятор використовується для автоматичного вмикання та вимикання пристроїв залежно від заданої температури.
- Підходить для обігріву, охолодження, акваріумів, інкубаторів, теплиць тощо.

2. Підключення:

- Увімкніть терморегулятор у розетку.
- Підключіть пристрій до розетки терморегулятора.
- Розмістіть зовнішній температурний датчик у потрібному місці (довжина кабелю — 2 м).

3. Керування кнопками:

- SET: Перемикає між режимами керування температурою та таймерами.
- FUN: Налаштування параметрів обраного режиму.
- UP / DOWN: Збільшення або зменшення значень.

4. Налаштування температури:

- Натисніть SET, щоб увійти в режим налаштування температури.
- Встановіть «Температура ВМИКАННЯ» та «Температура ВИМИКАННЯ» за допомогою кнопок UP і DOWN.
- Наприклад: Вмикання при 28°C, вимикання при 33°C.

5. Режими таймера (F01–F04):

- F01: Цикл ВМИКАННЯ/ВИМИКАННЯ за часом.
- F02: Затримка вмикання.

- F03: Затримка вимикання.
- F04: Вмикання/вимикання із затримкою.

6. Калібрування температури:

- Утримуйте кнопку FUN 2 секунди під час увімкнення пристрою.
- Використовуйте UP / DOWN для налаштування поправки (від -9.9°C до +9.9°C).

7. Скидання налаштувань:

- Утримуйте кнопки UP і DOWN одночасно протягом 3 секунд.

8. Інше:

- Усі налаштування зберігаються після вимкнення живлення.
- Споживання енергії < 0.8 Вт, макс. струм — 16А.